

### ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНФИГУРИРОВАНИЮ GSM-МОДУЛЕЙ И ПРОВЕРКЕ СВЯЗИ

Предприятие-изготовитель: ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера» 355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 тел.: (8652) 35-75-27, факс: 56-66-90, Бесплатная горячая линия: 8-800-200-75-27 e-mail: concern@energomera.ru www.energomera.ru

1 Назначение	3
2 Подготовка к работе	4
2.1 Подготовка счетчика	4
2.2 Подготовка GSM-модема.	5
3 Программа конфигурирования GSM-модуля счетчика	5
3.1 Выбор GSM модема	6
3.2 Выбор номера абонента	6
3.3 Отправка конфигурации GSM-модему	7
3.4 Сохранение конфигурации на SIM-карте	7
3.5 Отправка команды GSM-модему.	8
3.6 Дополнительные функции	9
4 Порядок замены SIM-карты без отключения питания счетчика	10
5 Контроль уровня сигнала и выбор рабочего частотного диапазона GSM-модуля	10
6 Режим динамического IP-адреса.	13
6.1 Необходимое оборудование:	13
6.2 Конфигурирование GSM-модуля счетчика	13
6.3 Проверка связи со счетчиком по GPRS-каналу в режиме динамического IP-адреса	15
7 Режим статического IP-адреса	21
7.1 Необходимое оборудование:	21
7.2 Конфигурирование GSM-модуля счетчика.	21
7.3 Проверка связи со счетчиком по GPRS-каналу в режиме статического IP-адреса	22
8 Режим CSD	26
8.1 Необходимое оборудование	26
8.2 Конфигурирование GSM модуля счетчика	26
8.3 Проверка связи со счетчиком по CSD	26
9 Возможные неисправности и способы их выявления	31
9.1 Описание состояний светодиодов на плате GSM модуля	31
10 Приложение А. Коды ошибок конфигурирования GSM модуля	32

#### 1 Назначение

Настоящая инструкция определяет порядок конфигурирования GSM-модулей и проверки связи по CSD/GPRS-каналу в составе счетчиков с GSM/GPRS-модемом (литера G в обозначении).

Для работы GSM-модуля пользователь должен самостоятельно приобрести и установить в счетчик SIM-карту выбранного им оператора сотовой связи и тарифа. При выборе тарифа следует исходить из предполагаемого режима использования GSM модуля. В зависимости от этого, следует выбирать тарифный план с подключеной соответствующей услугой (CSD и/или GPRS). Рекомендуется использовать специальные тарифные планы для M2M соединения предоставляемые большинством операторов. При выборе оператора, также следует поинтересоваться у него о наличии в SIM-карте ограничения счетчика аутентификации. Данный счетчик увеличивает свое значение при каждой регистрации модуля в сети оператора. При достижении счетчика аутентификации величины ограничения, SIM-карта прекращает свое функционирование и требует замены. При прочих равных условиях рекомендуется выбирать SIM-карты без ограничения счетчика аутентификации.

Для связи по GPRS-каналу GSM-модуль счетчика может быть сконфигурирован в двух режимах:

- режим динамического IP-адреса;

- режим статического IP-адреса.

В режиме динамического IP-адреса счетчик устанавливает TCP-соединение с коммуникационным сервером CE Net-Connection (см. <u>http://www.energomera.ru/documentations/Ce-NetConnections\_rukovodstvo.pdf</u>). Связь со счетчиком осуществляется клиентским программным обеспечением (AdminTools, ПО ЦОИ) через сервер CE Net-Connection. Для этого в составе AdminTools имеется специальный канальный драйвер (CE\_NC) для связи с сервером CE Net-Connection. Сервер (компьютер) и серверное программное обеспечение должны быть настроены в соответствии с эксплуатационной документацией на ПО CE Net-Connection.

В режиме статического IP-адреса необходимо наличие SIM-карты со статическим IPадресом (для этого нужно подключить данную услугу у своего оператора сотовой связи). В этом режиме счетчик создает TCP-сессию и ожидает подключения клиента. Связь со счетчиком осуществляется клиентским программным обеспечением (AdminTools, ПО ЦОИ) напрямую через Интернет. Для этого в составе AdminTools имеется специальный канальный драйвер (Ethernet).

#### 2 Подготовка к работе.

2.1 Подготовка счетчика.

- 2.1.1 Порядок установки/извлечения SIM-карты и подключения антенны:
  - Отключить питание счетчика.
  - Подключить внешнюю антенну.
  - Установить/извлечь SIM-карту (Рисунок 1).
  - Подать питание на счетчик.



Рисунок 1

НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НИКАКИЕ ГАРАНТИИ В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНОЙ ПОТЕРЕЙ ДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ SIM-КАРТЫ, ЕСЛИ СО СЧЕТЧИКА НЕ СНЯТО ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНОЙ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ЛЮБОЙ SIM-КАРТЫ, УСТАНАВЛИВАЕМОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ SIM-КАРТЫ, ЕСЛИ СО СЧЕТЧИКА НЕ СНЯТО ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ.

Порядок замены SIM-карты без отключения питания описан в п. 124

При включении питания будет произведена процедура инициализации GSM-модуля и счетчика. В процессе инициализации, примерно через (10-20) секунд после включения питания, на индикаторе счетчика в окне «Начальная скорость обмена» будут поочередно индицироваться символы «i» и «о» (Рисунок 2). Это значит, что связь между GSM-модулем и счетчиком установлена. Если в течение (30-60) секунд после включения питания связь между GSMмодулем и счетчиком не установлена, символы «i» и «о» не индицируются, GSM-модуль или интерфейс счетчика неисправен.



#### Рисунок 2

Если во время инициализации на индикаторе счетчика отображается «ERR 05», значит, неисправен интерфейс связи GSM-модуля и счетчика.



#### 2.2 Подготовка GSM-модема.

Подключите GSM-модем к компьютеру. Перед началом работы необходимо убедиться, что GSM-модем сохраняет входящие сообщения на SIM-карте, для этого следует запустить ПО, идущее в комплекте с модемом, и установить соответствующие настройки (см. эксплуатационную документацию на ПО идущее в комплекте с Вашим модемом).

Убедитесь, что в памяти SIM-карты есть место для входящих SMSсообщений. В противном случае удалите сообщения из памяти SIM-карты, используя ПО, входящее в комплект GSM-модема.

В зависимости от используемого оператора связи и модели GSM-модема, ПО, порядок работы с ним может различаться и не может быть описан единым образом в настоящей инструкции.

USB GSM-модемы (Мегафон, Билайн, МТС) не поддерживают режим CSD. В случае использования режима CSD необходимо приобрести модем поддерживающий передачу данных по CSD соединению.

#### 3 Программа конфигурирования GSM-модуля счетчика

Утилита SMS-конфигурирования (далее CE\_SMSC) предназначена для отправки SMSсообщений через GSM-модем, подключенный к ПК, GSM-модулю счетчика с целью настройки параметров.

Список параметров GSM-модуля счетчика и значения по умолчанию приведен в таблице (Таблица 1).

#### Таблица 1

Параметр	Значение по умолчанию
Пароль доступа	«12345678»
Системный адрес прибора	0x0000000
Режим работы модема	Отключен (только SMS)
Точка доступа (сервер поставщика услуг свя-	«internet»
зи)	
Имя пользователя	«»
Пароль	«»
IP-адрес коммуникационного сервера, DNS-	«000.000.000.000»
имя сервера	
ТСР-порт коммуникационного сервера/ моде-	80
ма в режиме статического IP	
Период времени установки/ контроля ТСР-	300
соединения с сервером, с	



#### 3.1 Выбор GSM модема.

В верхней части окна (Рисунок 3) расположен выпадающий список, содержащий названия GSM-модемов, зарегистрированных в системе.

/становка параметров Дополнительно	
Параметры отправки SMS	
Номер абонента: 🗸 🗸	Ожидание подтверждения (сек.): 100 🚔
Удалить	Неограниченный период ожидания
Очистить	)
Параметры прибора	Параметры точки доступа
Пароль доступа: 12345678	internet
	сервер поставщика услуг связи
Системный адрес:	Логин:
Режим работы модема: только CSD	тароль:
Новый пароль:	🔲 Отправлять незаполненными
Параметры коммуникационного сервера	
IP-адрес сервера, DNS-имя: 194.0.145.66	🔲 Отправлять незаполненным
ТСР-порт: 11001	
Период времени установки / контроля TCP-со	рединения с сервером, с: 300 🔺
Сохранить как Загрузить Очистить	Передать настройки
	Сохранить настройки на SIM
Отправка команды	
Команда:	<ul> <li>Передать команду</li> </ul>
Параметры:	

#### Рисунок 3

Нажмите кнопку «Определить» для автоматического обнаружения подключенного GSMмодема (это может занять некоторое время). Программа определит СОМ-порт, к которому подключен модем и установит необходимые параметры соединения.

Если GSM-модем в системе установлен корректно, а в списке он не появился, то необходимо в диспетчере устройств посмотреть, какой СОМ-порт назначен установленному GSM-модему, и ввести имя СОМ-порта в поле «Имя» (вкладка «Дополнительно», панель «Параметры порта»), остальные параметры – по умолчанию.

3.2 Выбор номера абонента.

В поле «Номер абонента» необходимо ввести номер SIM-карты, установленной в конфигурируемом счетчике. Если номер данной SIM-карты уже однажды вводился, то его можно выбрать из выпадающего списка.

Для отправки SMS-сообщений нескольким конфигурируемым счетчикам,, предусмотрена возможность с помощью инструментов панели «Параметры отправки SMS» создать и редактировать список групповой рассылки (отображается под полем «Номер абонента»):

- чтобы добавить номер в список рассылки необходимо ввести его в поле «Номер абонента» и нажать кнопку *(*;
- для загрузки уже имеющегося списка номеров из текстового файла (напр. phones.txt) необходимо нажать кнопку 💽;
- по нажатию кнопки «Удалить» из списка рассылки будет исключен выделенный номер;
- для удаления всех номеров из списка рассылки необходимо нажать кнопку «Очистить», расположенную слева от данного элемента.

В поле «Ожидание подтверждения (сек)» 60 🚔 введите время ожидания ответа на SMSсообщение (рекомендуется не менее 60 секунд).

#### 3.3 Отправка конфигурации GSM-модему.

После заполнения необходимых настроек для отправки SMS-сообщения необходимо нажать кнопку «Передать настройки».

Если при отправке SMS появляется сообщение об ошибке, необходимо переподключить GSM-модем к ПК. Запустить (или закрыть, если запущено) ПО, поставляющееся вместе с GSM-модемом, перезапустить ПО CE\_SMSC. При выдаче программой CE\_SMSC сообщения об ошибке с кодом 500 следует проверить баланс SIM-карты GSM-модема, подключенного к ПК.

Если количество SMS-сообщений для отправки больше 1, то после получения ответа на первое сообщение сразу же будет отправлено следующее. Дождитесь отправки всех SMS-сообщений и получения на них ответов.

Ответ на SMS сообщение с конфигурацией отобразится в строке состояния программы. В ответе содержится системный адрес счетчика на сервере – он будет выведен в поле «Системный адрес».В случае ошибки при конфигурировании, в ответном SMS сообщении придет код ошибки (см. Приложение А).

Пользователь имеет возможность сохранять в файл/загружать из файла конфигурации GSM-модуля счетчика (кнопки «Сохранить как»/«Загрузить»).

#### 3.4 Сохранение конфигурации на SIM-карте.

Введенные в программе конфигурирования настройки GSM-модуля можно сохранить на SIM-карте установленной в модем подключенный к ПК. Для этого необходимо после заполнения необходимых настроек нажать кнопку «Сохранить настройки на SIM» (Рисунок 4).

CE_SMSC	X
ыберите модем:	• Определить
Установка параметров Дополнительно	
Параметры отправки SMS	
Номер абонента:	ние подтверждения (сек.): 100 🚔
Удалить 🗧 Нее	ограниченный период ожидания
Очистить	
Параметры прибора	Параметры точки доступа
Пароль доступа: 12345678	internet
	сервер поставщика услуг связи
Системный адрес:	Логин:
Режим работы модема: только CSD 🔹	Пароль:
Новый пароль:	Отправлять незаполненными
Параметры коммуникационного сервера	
IP-адрес сервера, DNS-имя: 194.0.145.66	правлять незаполненным
ТСР-порт: 11001	
Период времени установки / контроля ТСР-соединения с	сервером, с: 300
Сохранить как Загрузить Очистить	Передать настройки
	Сохранить настройки на SIM
_ Отправка команды	
Команда: Выключить питание GSM модема на время, с	са 🔻 Передать команду
Параметры: 60	
рочитано сообщений: 2	Выход

#### Рисунок 4

После установки этой SIM-карты в GSM-модуль счетчика (порядок установки см. п. 2.1.1, порядок замены – п. 4), настройки, сохраненные на ней, будут применены в GSM-модуле автоматически после включения питания счетчика.

В случае последующего конфигурирования данного GSM-модуля с помощью отправки СМС-сообщения, сохраненная на SIM-карте, конфигурация удаляется.

#### 3.5 Отправка команды GSM-модему.

Если необходимо отправить команду GSM-модулю счетчика, с которым производится работа, заполните поле «Номер абонента», выберите нужную команду из выпадающего списка «Команда» и, если это необходимо, в поле «Параметры» введите параметры команды. Затем нажмите кнопку «Передать команду». Команды отправляются в отдельном SMSсообщении.

•
Передать команду

Рисунок 5



- «Запросить статус» запрос текущего состояния GSM-модема.
- «Выключение питания GSM-модема на время» выключение питания GSMмодема для замены SIM-карты без снятия питания со счетчика. Время выключения в секундах задается в поле «Параметры» (более подробно см. п. 4).
- «Перезагрузка GSM-модема».
- «Выбор рабочего диапазона частот» см п. 5.

3.6 Дополнительные функции.

юерите модем:				• Определить
становка парамет	ров Дополнителы	10		
Сформированное	сообщение			
Сообщение №	-			
				*
				-
Символов: 0			🔲 Команда	Сформировать
Чтение SMS				
Статус сообщения ВХОДЯЩЕЕ Отправитель: +79 Дата отправки: 28 Текст сообщения: 000000DA ОК STAT_00	: Прочитано 197485933 .11.2014 10:36:02 +(	1300		E
V1.2b Индекс: 2		-		Ŧ
V1.2b Индекс: 2 Получить список	SIM -	 Очистить		Ŧ
V1.2b Индекс: 2 Получить список Параметры моден	: SIM ▼ ( wa	Очистить	ъбщений. Пъс	T CIM
V1.2b Индекс: 2 Получить список Параметры модел COM порт:	: SIM ▼ ( wa COM14 ▼		общений: Пам	т ять SIМ т
V1.2b Индекс: 2 Получить список Параметры модеr СОМ порт: Скорость:	SIM • ( Ma COM14 • 115200 •	 Очистить Хранилище СМС соо	общений: Пам	▼ илъ SIМ ▼
V1.2b Индекс: 2 Получить список Параметры модек СОМ порт: Скорость: Таймаут (мс):	SIM ( Ma COM14 ( 115200 ( 1000 (	 Очислить Хранилище СМС сос	общений: Пам	v RT⊳SIM v
V1.2b Индекс: 2 Получить список Параметры модег СОМ порт: Скорость: Таймаут (мс): Разъединить	ка Сом14 v 115200 v Соединить	 Очистить Хранилище СМС сос	общений: Пам	т ять SIM – v

#### Рисунок 6

На вкладке «Дополнительно» (Рисунок 6) пользователь имеет возможность получить список SMS-сообщений из выбранного хранилища подключенного GSM-модема с помощью панели «Чтение SMS», а также редактировать параметры соединения в панели «Параметры порта».

Для получения списка SMS-сообщений, хранящихся на SIM-карте или в модеме, необходи-

мо выбрать хранилище из выпадающего списка **м** и нажать кнопку «Получить список». По нажатию кнопки «Очистить» SIM-карта модема и панель со списком SMS-сообщений будут очищены.

Для выбора хранилища для сохранения входящих сообщений необходимо выбрать соответствующий пункт из выпадающего списка «Хранилище СМС сообщений».



4 Порядок замены SIM-карты без отключения питания счетчика.

ВНИМАНИЕ: при замене SIM-карты необходимо соблюдать меры электробезопасности, т.к. лоток SIM-карты находится в непосредственной близости с винтами зажимной колодки счетчика.

Для замены SIM-карты необходимо предварительно отправить на GSM-модуль счетчика команду отключения питания на необходимое время:

- В программе CE\_SMSC в поле «Отправка команды» (см. Рисунок 7) необходимо выбрать команду «Отключение питания GSM модема на время».

Отправка команды				
Команда:	Выключить питание GSM модема на время, се 🔻 🛛 Передать команду			
Параметры:	60			



- В поле «Параметры» ввести время в секундах, на которое необходимо отключить питание модема. Время должно быть достаточным для извлечения SIM-карты из счетчика.
- Нажать кнопку «Передать команду» и дождаться ответа от GSM-модуля (необходимо учитывать что отсчет времени начинается с момента когда GSM-модуль отправит ответное CMC-сообщение, а не когда оно дойдет).
- Извлечь SIM-карту из GSM-модуля счетчика.
- Вставить другую SIM-карту в GSM-модуль счетчика.

В GSM-модулях с версией ВПО 1.2 и выше возможна замена SIM-карты без отключения питания счетчика. Определение SIM-карты и начало работы GSM-модуля с новой SIM-картой произойдет не позднее чем через интервал времени заданный в параметре «Период времени установки/контроля TCP-соединения с сервером» (см. Таблица 1).

Версия ВПО GSM-модуля отображается в строке состояния программы CE\_SMSC при получении ответа на любое CMC-сообщение с настройками (см. п. 3.3) или любой команды, например – запрос статуса (см. п. 3.5).

Ответ счетчика: 000000DA OK STAT_00 V1.2	Выход
--	-------

Рисунок 8

### 5 Контроль уровня сигнала и выбор рабочего частотного диапазона GSM-модуля.

По умолчанию GSM модуль настроен на автоматический выбор частотного диапазона GSM сети. В плохих условиях приема сигнала сотовой сети GSM-модуль может автоматически пе-



реключаться с одного частотного диапазона на другой. В момент переключения возможна потеря данных при обмене по GSM-каналу.

В этом случае рекомендуется жестко задать GSM-модулю рабочий частотный диапазон (900 МГц или 1800 МГц). Для этого с помощью программы CE\_SMSC необходимо отправить команду «Выбор рабочего диапазона частот» (Рисунок 9) GSM-модулю с нужными параметрами.

Отправка кома	нды		
Команда:	Выбрать рабочий диапазон частот	-	Передать команду
Параметры:	GSM900 🔹		

Рисунок 9

Информация о текущем частотном диапазоне и уровне сигнала сотовой связи отображается на индикаторе счетчика в группе «Служебная информация» (окно – «Служебные параметры») с периодичностью 5 сек. Время отображения информации – 2 сек (Рисунок 10).





#### Таблица 2 - Расшифровка значений уровня сигнала.

Значение	Уровень сигнала	
0	-113111 дБм	
1	-109105 дБм	
2	-10399 дБм	
3	-9793 дБм	
4	-9187 дБм	
5	-8581 дБм	
6	-7975 дБм	
7	-7369 дБм	
8	-6763 дБм	
9	> -61 дБм	

#### Таблица 3 - Расшифровка значений частотных диапазонов.

Значение	Диапазон
0	Не определен
1	850 MГц
2	900 МГц
3	1800 МГц
4	1900 МГц

Данная информация отображается, только если GSM модуль настроен на следующие режимы:

- Только прием SMS-сообщений.
- CSD режим.

В остальных режимах GSM модуля вывод информации об уровне сигнала отключен.

В режиме CSD во время активного соединения отображение информации приостанавливается. После завершения соединения – возобновляется.

Для стабильной передачи данных по GSM каналам связи рекомендуемый уровень сигнала не ниже -85 дБм («5» на индикаторе). Антенны, поставляемые в комплекте со счетчиком предназначены для хороших условий приема. При пониженном уровне сигнала рекомендуется устанавливать выносную антенну с более высоким коэффицинтом усиления. Следует обратить внимание на то что антенны бывают как двухдиапазонные (рассчитанные на работу в обоих диапазонах 900 МГц и 1800 МГц) так и однодиапазонные (рассчитанные на работу только в одном частотном диапазоне). Поэтому при выборе антенны нужно учитывать на какой диапазон настроен GSM-модуль счетчика.



#### 6 Режим динамического IP-адреса.

6.1 Необходимое оборудование:

- SIM-карта для установки в счетчик;
- GSM-модем (для конфигурирования GSM-модуля счетчика);
- SIM-карта для установки в USB GSM-модем;
- программа для конфигурирования GSM-модуля счетчика «CE\_SMSC»;
- технологическое ПО «Admin Tools» (версия не ниже 3.4b);
- персональный компьютер (Windows XP/7).

#### 6.2 Конфигурирование GSM-модуля счетчика

6.2.1 Вставьте SIM-карту в счетчик, включите питание и убедитесь в том что GSMмодуль проинициализировался (см. п. 2.1). Подключите GSM-модем к компьютеру.

6.2.2 Для проверки работоспособности GSM-модуля счетчика необходимо с помощью программы CE\_SMSC провести его конфигурацию. Для этого запустите программу CE\_SMSC и настройте необходимые параметры на вкладке «Установка параметров».

Для режима динамического IP-адреса должны быть настроены следующие параметры:

- Пароль доступа (по умолчанию «12345678»).
- Режим работы модема «Динамический IP».
- Параметры точки доступа (точка доступа, пароль, логин).

5	Настройки толки достига в изаются опоратором соторой орган при приоброто
	нии SIM-карт. Настройки включают в себя три параметра:
	– точка доступа (APN);
	– логин для подключения;
	– пароль.
	Например:
	<ol> <li>Если указаны все три параметра, то необходимо заполнить все поля.</li> <li>Если указана только точка досту- па без пароля и логина, то необходи- мо заполнить только поле точки дос- тупа и установить флажок «Отправ- лять незаполненными».</li> </ol>
	Параметры точки доступа
	сервер поставщика услуг связи сервер поставщика услуг связи
	Логин: mts Логин:
	Пароль: mts Пароль:
	□ Отправлять незаполненными
	- Параметры коммуникационного сервера (IP адрес, порт).
	Параметры коммуникационного сервера включают в себя: – IP-адрес сервера или DNS-имя;

– ТСР-порт;

– период времени ус	тановки/контроля	ТСР-соединения	с сервером (о
60 до 65535 сек).			

	Параметры коммуникационного сервера IP-адрес сервера, DNS-имя: 34.000 36.200 Отправлять незаполненным TCP-порт: 36.000				
ТСР-порт: Период времени установки / контроля ТСР-соединения с сервером, с: 300 С При установке флага «Отправлять незаполненными» будет сформирован строка, сбрасывающая настройки параметров коммуникационного сервера н счетчике.					

Параметры коммуникационного сервера определяются при конфигурировании сервера CE Net-Connection (см. эксплуатационную документацию) на ПО CE Net-Connection.

6.2.3 После заполнения всех необходимых параметров нажмите кнопку «Передать настройки». Дождитесь ответа счетчика на SMS с конфигурацией. После получения SMS с кон-



фигурацией счетчик применит полученные параметры, перейдет в режим динамического IPадреса, и будет произведена попытка подключения к GPRS-сети.

6.3 Проверка связи со счетчиком по GPRS-каналу в режиме динамического IP-адреса.

6.3.1 Предварительно настроенный счетчик при успешном подключении к коммуникационному серверу CE Net-Connection получает уникальный системный адрес. Для определения системного адреса счетчика необходимо запустить обозреватель Internet Explorer (или любой другой). Перейти на страницу Web-интерфейса коммуникационного сервера CE Net-Connection. Нажать на ссылку «Войти»:

	54 ク - 習 C X Go CE NetConnections X Go C	ŝ
CENetCor	nections	
Общие Главная	CE NetConnections 2.1 Пожалуйста авторизуйтерь: Войти	_
Войти		

#### Рисунок 11

На странице авторизации нужно заполнить поля «Имя пользователя» и «Пароль», нажать кнопку «Войти» (имя пользователя и пароль определяются на этапе настройки ПО CE Net-Connection):

Http://10.5.54	・ P ~ 習 C X 💽 CE NetConnections 🛛 🗙	<mark>- □ -×-</mark> ₩ ☆ ₩
CENetConnec	ctions	
Общие	CE NetConnections 2.1	
<ul> <li>Главная</li> </ul>	Авторизация	
Войти	Имя пользователя	
	Ilepont.	
	Волти	

Рисунок 12

На панели слева нажать ссылку «Устройства»:



Рисунок 13

В выпадающем списке «Состояние узла» выбрать «Подключен»:

	←) 🕞 http://10.5.54.16:6000/e 🔎 - 🗟 C × 💽 GE NetConnections ×								
CENetConnections									
Общие	Общие Устройства								
Главная	Инф	ормация							
Устройства	Состо	яние узла: Подключен 💽 К	о ичество стро	к на страницу: 30	•				
Журналы	Nº	Пользовательское наименование	Тип прибора	Серийный номер	Дата и время подключения	Системный адрес	Состояние узла		
Показания СЕ805			[	Объект: defaul	t				
	2	Empty	CE201	010430055000026	2012-11-22 12:24:56	0.0.0.2	Подключен		
Конфигурация	ация Добавить Экспорт в Ехсеl Страницы 1								
Пользователи	Вывед Всего:	Выведено с [1] по [30] Всего: [1]. Страницы: [1]							
Настройки									

Рисунок 14

В списке подключенных приборов по серийному номеру найти проверяемый счетчик и назначенный ему системный адрес. Если нужного счетчика в списке нет, то подождать некоторое время (~20-30) секунд и обновить страницу (нажать клавишу F5). Если счетчик так и не появился в списке, то значит соединение с коммуникационным сервером не установлено. В этом случае необходимо проверить правильность настроек счетчика, наличие денег на счету SIM-карты.

6.3.2 Для проверки связи со счетчиком по GPRS-каналу в режиме динамического IPадреса необходимо запустить технологическое ПО «Admin Tools» (версии не ниже 3.4b). Выбрать тип счетчика, протокол обмена – «Протокол ГОСТ Р МЭК61107», канал связи – «СЕ NetConnections».

AdminTools			_ 0 <b>X</b>		
Сервис Справочник Вид Перехс	д? I9 615 6	===   <b>D</b>			
Назад Вперед Вверх Устройство	🚰 📂 Сеть Протокол Канал связи Х	ранилище Свойства Пользовате.	88 т Шшт ли Язык Вид		
Путь: Устройство\СЕ201			芛 Переход		
Параметры устройств 👻	🖲 Авторизация 🏮 Завершить с	еанс 🔋 Поиск устройства			
🖃 🚽 Устройство 🔺	Устройство				
CE102	Тип устройства Заводской номе	р Сеанс связи Состояние обмена	Результат обмена		
	Авторизация				
	Крира свери				
	Ханал связи		Установить соединение		
Для продолжения работы неоходимо	хранилище данных	SKCHOPT B MS EXCEI	• установить соединение		
выполнить деиствие "Авторизация" или "Поиск устройства"	Список задач	]			
	CE201 (v06)				
	CE201 (v07)				
	CE201 (v08)				
	CE201 (v21)				
	CE201 (v22)				

- Рисунок 15
- 6.3.3 Настройки протокола обмена (Рисунок 16)
  - время ожидания ответа: 15000 мс;
  - количество перезапросов: 0;
  - задержка между получением сообщения и передачей ответа: 200;
  - обмен только на начальной скорости.



🐑 Протокол обмена данными по Г	ОСТ Р МЭК 61107-2 🔜 🎫			
Настройки О программе				
Время ожидания ответа:	15000			
Количество перезапросов:	0			
Задержка между получением сообщения и передачей ответа:	200			
Обмен только на начальной ског	рости			
Обмен по PLC или радио-интерф	ейсу			
🕅 Защита от НСД				
Тип контрольного кода CRC-16				
Использовать групповое чтение				
	Ok Отмена			
L				

Рисунок 16

6.3.4 Настройки канала связи «CE NetConnections» на соединение по TCP/IP-протоколу (Рисунок 17):

- в поле «IP-адрес» ввести IP-адрес, соответствующий серверу CE Net-Connection;
- в поле «Порт» ввести номер порта, соответствующий порту сервера CE Net-Connection.



Рисунок 17



На вкладке «CE Net-Connection» (Рисунок 18) установить флажок «Режим прямого доступа», «Программный контроль четности». В поле «Системный адрес» ввести системный адрес счетчика, полученный в п. 6.3.1.

Настройки об	мена данными	×				
Настройки	CE Net-Connection	Общие				
Настройки СЕ-NC Настройки СЕ-NC Кастойки СЕ						
<ul> <li>Програминый контроль четности 7-Е-1</li> <li>Отображать в мониторе обмена служебный трафик</li> </ul>						
	Ok	Отмена Применить				



6.3.5 Нажать кнопку «Установить соединение». При успешном соединении появится сообщение:



Рисунок 19

В случае ошибки установки соединения появится сообщение об ошибке. Если отобразится сообщение вида:



Рисунок 20

Это означает, нет ответа от коммуникационного сервера и необходимо проверить настройки канала связи (п. 6.3.4).

6.3.6 Для проверки обмена со счетчиком по каналу GPRS нажать кнопку «Авторизация». Успешная авторизация свидетельствует об исправном и правильно настроенном GPRSканале счетчика.

Связь со счетчиком можно проконтролировать на ЖК-индикаторе счетчика в окне «Начальная скорость обмена». Во время обмена будут индицироваться символы «i» и «о» (см. Рисунок 2 п. 2.1). Если авторизация прошла успешно, а индикации символов на ЖК-индикаторе нет, значит, был введен системный адрес, соответствующий другому счетчику. В этом случае необходимо правильно определить системный адрес и внести его в настройки канала связи.

#### 7 Режим статического IP-адреса.

7.1 Необходимое оборудование:

- SIM-карта с подключенной услугой «Статический IP-адрес» (для установки в проверяемый счетчик);
- GSM-модем;
- SIM-карта для установки в GSM-модем;
- программа для конфигурирования GSM-модуля счетчика «CE\_SMSC»;
- технологическое ПО «Admin Tools»;
- персональный компьютер (Windows XP/7).

7.2 Конфигурирование GSM-модуля счетчика.

7.2.1 Вставьте SIM-карту в счетчик, включите питание и убедитесь в том что GSMмодуль проинициализировался (см. п. 2.1). Подключите GSM-модем к компьютеру.

7.2.2 Для проверки работоспособности GSM-модуля счетчика необходимо с помощью программы CE\_SMSC провести его конфигурацию. Для этого запустите программу CE\_SMSC и настройте необходимые параметры на вкладке «Установка параметров».

Для режима статического IP-адреса должны быть настроены следующие параметры:

- Пароль доступа (по умолчанию «12345678»).
- Режим работы модема «Статический IP».
- Параметры точки доступа (точка доступа, пароль, логин).

ΙΕΡΓΟΜΕΡΑ	
Настройки точки доступа выдаются опе нии SIM-карт. Настройки включают в себя	ератором сотовой связи при приобрет і три параметра:
– точка доступа (APN);	
– логин для подключения;	
– пароль.	
Например:	
<ol> <li>Если указаны все три параметра, то необходимо заполнить все поля.</li> </ol>	<ol> <li>Если указана только точка дост па без пароля и логина, то необход мо заполнить только поле точки до тупа и установить флажок «Отпра лять незаполненными».</li> </ol>
Параметры точки доступа realips.kuban сервер поставщика услуг связи	Параметры точки доступа fixed.kvk сервер поставщика услуг связи
Логин: jmts	Пароль:

 Параметры коммуникационного сервера (IP адрес сервера – не заполнять, TCPпорт – любой доступный порт, например 80).

7.2.3 После заполнения всех необходимых параметров нажмите кнопку «Передать настройки». Дождитесь ответа счетчика на SMS с конфигурацией. После получения SMS с конфигурацией счетчик применит полученные параметры, перейдет в режим статического IPадреса, и будет произведена попытка подключения к GPRS-сети.

7.3 Проверка связи со счетчиком по GPRS-каналу в режиме статического IP-адреса.

7.3.1 Предварительно настроенный счетчик после включения питания и инициализации GSM-модуля (см. п. 2.1) устанавливает TCP/IP сессию и ждет подключения клиента.

7.3.2 Убедитесь, что ПК имеет выход в сеть Internet. (ВНИМАНИЕ! ПО «Admin Tools» может устанавливать соединение только через internet-канал без использования Proxy-сервера).

7.3.3 Для проверки связи со счетчиком по GPRS-каналу в режиме статического IPадреса необходимо запустить технологическое ПО «Admin Tools». Выбрать тип счетчика, протокол обмена – «Протокол ГОСТ Р МЭК61107», канал связи – «Ethernet».

AdminTools				_ 🗆 🗙
Сервис Справочник Вид Пер	еход ?			
Со -	I 🛃 🧖 🔛 Тво Сеть Протокол Канал связи	Хранилище Свойства Пользова	атели Язык Вид	
Путь: Устройство\СЕ201				🔁 Переход
Параметры устройств 👻	🤨 Авторизация 🛛 🍋 Завершить сеа	нс 🔋 Поиск устройства		Монитор обмена 🛛 👻
CE102M	Устройство	о Сеанс связи Состояние обмен	а Результат обмена	
Для продолжения работы неоходимо выполнить действие "Авторизация" или "Поиск устройства"	Авторизация Идентификатор устройства Пароль доступа Настройки Протокол обмена Канал связи Хранилище данных Список задач СЕ201 СЕ201 (v06) СЕ201 (v07) СЕ201 (v07) СЕ201 (v20) СЕ201 (v20)	*****           Протокол ГОСТ Р МЭК 61107-2001           Ethernet           Экспорт в MS Excel	Установить соединение Установить соединение	

Рисунок 21

7.3.4 Настройки протокола обмена:

- время ожидания ответа: 15000 мс;
- количество перезапросов: 0;
- задержка между получением сообщения и передачей ответа: 200;
- обмен только на начальной скорости.



😰 Протокол обмена данными по Г	ОСТ Р МЭК 61107-2 💌						
Настройки О программе							
Время ожидания ответа:	15000						
Количество перезапросов:	0						
Задержка между получением сообщения и передачей ответа:	200						
📝 Обмен только на начальной скор	рости						
🔲 Обмен по PLC или радио-интерф	ейсу						
🔲 Защита от НСД	🕅 Защита от НСД						
Tun контрольного кода CRC-16	Тип контрольного кода CRC-16						
Использовать групповое чтение	Использовать групповое чтение						
	Ok Отмена						

Рисунок 22

- 7.3.5 Настройки канала связи «Ethernet» на соединение по TCP/IP-протоколу:
  - в поле «IP-адрес» ввести IP-адрес, соответствующий установленной в счетчике SIM-карте, выданной оператором сотовой связи;

IP-адрес назначается SIM-карте при подключении услуги «Статический IPадрес». Каждая SIM-карта с подключенной услугой имеет свой уникальный IPадрес. При наличии нескольких SIM-карт для избежания путаницы рекомендуется составить таблицу соответствия 19-значного кода ICCID SIM-карт (напечатан на SIM-карте) с абонентским номером и назначенным IP-адресом.

– в поле «Порт» ввести номер порта установленного в настройках GSM-модуля счетчика (п. 7.2.2).



	9	Настройки обмена	данными			x
1	H	настройки Общие				_
1		—Настройки TCP/IP—				ון ר
		ІР-адрес		8 S	· 🐑 · 🏟	
		Порт			57. C	
			Ok	Отмена	Применит	ъ

7.3.6 Нажать кнопку «Установить соединение». При успешном соединении появится сообщение:



#### Рисунок 24

При ошибке установки соединения появится соответствующее сообщение. В этом случае необходимо проверить настройки канала связи (п. 7.3.5), а также настройки счетчика (п. 7.2.2).

7.3.7 Для проверки обмена со счетчиком по каналу GPRS нажать кнопку «Авторизация». Успешная авторизация свидетельствует об исправном и правильно настроенном GPRSканале счетчика.

Связь со счетчиком можно проконтролировать на ЖК-индикаторе счетчика в окне «Начальная скорость обмена». Во время обмена будут индицироваться символы «i» и «о» (см. рисунок п. 2.1). Если авторизация прошла успешно, а индикации символов на ЖК-индикаторе нет, значит был введен IP-адрес, соответствующий SIM-карте, установленной в другом счетчике. В этом случае необходимо проверить настройки канала связи.

### 8 Режим CSD.

8.1 Необходимое оборудование

- GSM модем (USB модемы не поддерживают режим CSD).
- Две SIM-карты для установки в GSM модем и счетчик.
- Программа для конфигурирования GSM модуля счетчика «CE\_SMSC».
- Технологическое ПО "Admin Tools".
- Персональный компьютер (Windows XP/7).

8.2 Конфигурирование GSM модуля счетчика

8.2.1 Вставьте SIM-карту в счетчик, включите питание и убедитесь в том что GSMмодуль проинициализировался (см. п. 2.1). Подключите GSM-модем поддерживающий передачу данных в режиме CSD к компьютеру.

8.2.2 Для проверки работоспособности GSM-модуля счетчика необходимо с помощью программы CE\_SMSC провести его конфигурацию. Для этого запустите программу CE\_SMSC и настройте необходимые параметры на вкладке «Установка параметров».

Для режима CSD должны быть настроены следующие параметры:

- Пароль доступа (по умолчанию «12345678»).
- Режим работы «только CSD».
- Период времени установки/контроля соединения: рекомендуется не менее 300 сек.
- Остальные параметры в этом режиме не имеют значения;

8.2.3 После заполнения всех необходимых параметров нажмите кнопку «Передать настройки». Дождитесь ответа счетчика на SMS с конфигурацией. После получения SMS с конфигурацией счетчик применит полученные параметры, перейдет в режим CSD и будет ожидать входящего соединения.

8.3 Проверка связи со счетчиком по CSD

8.3.1 Предварительно настроенный счетчик после включения питания и инициализации GSM-модуля (см. п. 2.1) ожидает входящего подключения.

8.3.2 Подключите GSM модем поддерживающий передачу данных в режиме CSD к компьютеру.

8.3.3 Для проверка связи со счетчиком по CSD соединению необходимо запустить технологическое ПО «Admin Tools». Выбрать тип счетчика, протокол обмена – «Протокол ГОСТ Р МЭК61107», канал связи – «HAYES-модем (асинхр.)».

AdminTools				
Сервис Справочник Вид Пер Сораности Справочник Вид Пер Назад Вперед Вверх Устройст	реход ? Во Сеть Протокол Канал связи	😿 📝 🕵 1 Хранилище Свойства Пользов	атели Язык Вид	
Путь: Устройство\СЕ201	<b>*</b> • • • •			Переход
Эренстройство           Эренстройство           СЕ NetConnections           СЕ 102           СЕ 102M           СЕ 201           СЕ 208           СЕ 300	Устройство Тип устройства Заводской номе Авторизация	р Сеанс связи Состояние обмена	Результат обмена	
	Идентификатор устройства Пароль доступа Настройки Протокол обмена Канал свози	Протокол ГОСТ Р МЭК 61107-2001		1
	Хранилище данных	Экспорт в MS Excel	Установить соединение	
Для продолжения работы неоходимо выполнить действие "Авторизация" или "Поиск устройства"	CE201 (v06) CE201 (v07) CE201 (v08) CE201 (v20) CE201 (v21) CE201 (v22) CE201 (v23)			
				.::

### Рисунок 25

- 8.3.4 Рекомендуемые настройки протокола обмена:
  - время ожидания ответа: 20000 мс,
  - количество перезапросов: 0,
  - задержка между получением сообщения и передачей ответа: 200,
  - обмен только на начальной скорости.



💿 Протокол обмена данными по Г	ОСТ Р МЭК 61107-2	
Настройки О программе		
Время ожидания ответа:	15000	
Количество перезапросов:	0	
Задержка между получением 200 сообщения и передачей ответа:		
📝 Обмен только на начальной скор	рости	
🔲 Обмен по PLC или радио-интерф	ейсу	
🗐 Защита от НСД		
🔲 Тип контрольного кода CRC-16		
Использовать групповое чтение		
	Ok Отмена	

Рисунок 26

- 8.3.5 Настройки канала связи «НАҮЕЅ-модем (асинхр.)»:
  - в поле «Номер телефона» ввести абонентский номер телефона установленной в счетчике SIM карте;



- На вкладке «Соединение» ввести желаемые настройки установления соединения;



💲 Библиотека канала связи HAYES-модема (асинхр.	
Общие настройки Соединение Модем СОМ-порт	Версия
Число попыток повторного соединения:	2
Время ожидания соединения, с:	60
Разрывать соединение при неактивности, мин, 0 - не разрывать	3
🕅 Ждать гудок перед набором номера	
🔲 Тональный набор	
Ok	Отмена

- На вкладке «СОМ-порт» выбрать СОМ-порт, к которому подключен GSM модем, и скорость обмена с ним;

🐒 Библиотека кана	ала связи НАУ	′ES-моде	ема (асинхр	.) 💌
Общие настройки	Соединение	Модем	СОМ-порт	Версия
Последовательный	і порт:	Скорос	ть:	
COM47 COM48 COM49 COM50 COM51 COM52 COM52 COM55 COM55 COM55 COM56 COM57 COM56 COM59 COM60 COM61	•	9600		•
			Ok	Отмена

Рисунок 29

8.3.6 Нажать кнопку «Установить соединение». При успешном соединении появится сообщение:





При ошибке установки соединения появится соответствующее сообщение. В этом случае необходимо проверить настройки канала связи (п. 8.3.5), а также настройки счетчика (п. 8.2.2).

8.3.7 Для проверки обмена со счетчиком по каналу CSD нажать кнопку «Авторизация». Успешная авторизация свидетельствует об исправном и правильно настроенном CSD соединении.

Связь со счетчиком можно проконтролировать на ЖК индикаторе счетчика в окне «Начальная скорость обмена». Во время обмена будут индицироваться символы «i» и «о» (см. рисунок п. 2.1).

### 9 Возможные неисправности и способы их выявления

Для индикации режима работы GSM модуля, на его плате предусмотрены два светодиода.

9.1 Описание состояний светодиодов на плате GSM модуля.

Примечание: LED1 – VD5 (нижний), LED2 – VD6 (верхний).

#### 9.1.1 Режим «SMS», «CSD»

Состояние	Описание
LED1 мигает 1 раз в сек., LED2 не светится	Идет инициализация GSM модуля, проверка реги- страции в сети оператора
LED1 светится постоянно, LED2 не светится	Инициализация GSM модуля прошла успешно, SIM карта зарегистрирована в сети оператора, модуль готов к обмену данными.

#### 9.1.2 Режим «Динамический IP»

Состояние	Описание
LED1 мигает 1 раз в сек.,	Идет инициализация GSM модуля, проверка реги-
LED2 не светится	страции в сети оператора
LED1 светится постоянно,	Инициализация GSM модуля прошла успешно,
LED2 не светится	SIM карта зарегистрирована в сети оператора
LED1 светится постоянно,	GSM модуль установил TCP соединение с IP ад-
LED2 мигает 1 раз в сек.	ресом коммуникационного сервера CE_NC, идет
	регистрация на сервере CE_NC.
LED1 светится постоянно,	GSM модуль успешно зарегистрировался на ком-
LED2 светится постоянно	муникационном сервере СЕ_NC и готов к обмену
	данными.

Состояние	Описание
LED1 мигает 1 раз в сек.,	Идет инициализация GSM модуля, проверка реги-
LED2 не светится	страции в сети оператора
LED1 светится постоянно,	Инициализация GSM модуля прошла успешно,
LED2 не светится	SIM карта зарегистрирована в сети оператора
LED1 светится постоянно,	GSM модуль создал TCP соединение и готов к
LED2 мигает 1 раз в сек.	подключению клиента
LED1 светится постоянно,	Установлено подключение клиента к GSM модулю
LED2 светится постоянно	по указанному порту

#### 9.1.3 Режим «Статический IP»

### 10 Приложение А. Коды ошибок конфигурирования GSM модуля.

Код ошибки	Описание
0x01	Ошибка в структуре смс (не обнаружен конец смс)
0x02	Неверный пароль
0x03	Неизвестный код параметра
0x04	Количество байт не соответствует текущему параметру
0x05	Неверное значение параметра
0x06	Неверная команда