

Как правильно снять показания с табло счетчика ЦЭ6803В

Для снятия текущих показаний о потребленной электроэнергии с табло счетчика ЦЭ6803В необходимо обратить внимание на наличие либо отсутствие запятой на табло.

При наличии запятой, цифры на табло до запятой показывают целые кВт*ч, после запятой десятые доли кВт*ч (при наличии 1 цифры), десятые и сотые доли кВт*ч (при наличии 2 цифр). Например, на прилагаемом рисунке 1 счетчик показывает 6,5 кВт*ч.



Рисунок 1 – На табло счетчика 6,5 кВт*ч.

При отсутствии запятой на табло счетчик показывает целые кВт*ч. Например на рисунке 2 счетчик показывает 7938 кВт*ч.



Рисунок 2 – На табло счетчика 7938 кВт*ч.