

Программа "ЭНЕРГОМЕРА СЕ601" предназначена для обмена данными с прибором ЭНЕРГОМЕРА СЕ601, а так же хранения полученных данных в формате баз данных MS Access.

Обмен данными с прибором осуществляется через стандартный последовательный интерфейс RS232 со скоростями 19200, 38400, 57600, 115200 кбит/с.

Требования к компьютеру:

Pentium III-650;

оперативная память 64 МБ;

2 МБ свободного дискового пространства;

Windows 98, 2000.

#### УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА СЕ601.

Для установки программы на компьютер, запустите программу Setup.exe на программном компакт-диске. Далее, следуйте указаниям программы установки (выберите папку и диск для установки программы).

По умолчанию, программа настроена на обмен с прибором СЕ601 через порт СОМ2. Если необходимо подключиться через другой порт, надо произвести перенастройку портов (см. файл "ЭНЕРГОМЕРА СЕ601.HLP"). Файл помощи "Help\ЭНЕРГОМЕРА СЕ601.HLP" содержит сведения, предназначенные для работы с программой "ЭНЕРГОМЕРА СЕ601", вызов справки производится нажатием клавиши F1.